



## Poziomica kierownicy

Poziomica kierownicy jest przeznaczona do kontroli położenia koła kierownicy podczas procesu ustawiania kół samochodowych.

Poziom jest mierzony za pomocą czujnika elektronicznego o dużej dokładności. Dodatkowo wyniki są przekazywane za pomocą transmisji Bluetooth do zewnętrznego komputera PC lub Smartfona pracującego pod systemem Android.

## Steering Wheel level

Steering wheel level is intended to control a level of steering wheel during alignment process. Thanks of high precision electronic sensor measurement is done with a high accuracy.

Additionally, results are transmitted by Bluetooth to external PC or Android Smartphone.